

# NOTSTROMAGGREGAT WARTUNG CHECKLISTE

## Reinigung Gehäuse

- Reinigen Sie das Notstromaggregat von außen mit einem feuchten Mikrofasertuch.
- Trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Betrieb, wenn es auf einer Baustelle eingesetzt wird.

## Motoröl

- Überprüfen Sie den Füllstand des Motoröls.
- Wechseln Sie das Motoröl bei gelegentlicher Benutzung ca. alle zwei Jahre.
- Bei einem neuen Gerät, Ölwechsel nach 10-20 Betriebsstunden.

## Kraftstofffilter

- Überprüfen und ggf. austauschen des Kraftstofffilters bei jedem zweiten Ölwechsel.

## Luftfilter

- Entfernen Sie die Abdeckung und den Luftfilter.
- Waschen Sie den Filter unter lauwarmem Wasser.
- Lassen Sie den Filter vollständig trocknen.
- Bei starker Verschmutzung, Luftfilter austauschen.

## Zündkerze

- Reinigen Sie die Zündkerzen regelmäßig mit einer Drahtbürste.
- Überprüfen Sie den Funken der Zündkerze und passen Sie ggf. den Abstand an.
- Halten Sie Ersatzzündkerzen bereit.

## Richtige Lagerung

- Informieren Sie sich über die korrekte Lagerung im Winter.
- Entleeren Sie den Tank.
- Lassen Sie den Vergaser leerlaufen.
- Wählen Sie den richtigen Lagerort.